



### **Behandeling van holle ruimten**

Fluid Film Liquid A en Fluid Film NAS met  
Fluid Film AS-R, spuitbus met Fluid Film Liquid AR, met  
drukluftpistool (eerst verwarmen op 45°C )



### **Behandeling van gemakkelijk bereikbare oppervlakken**

Fluid Film Liquid A, Fluid Film Liquid AR, Fluid Film AS-R of Fluid Film Gel BN



### **Bewegende delen en elektrische contacten**

FLUID FILM AS-R



### **Bodemplaat en wielkasten**

PERMA FILM met voorbehandeling door FLUID FILM van en gelaste of geschroefde  
overgangen